



Checkliste Pumpenbetrieb LF 10/6 Löschenrod

Wasserentnahme Löschwassertank und Hydrant

Inbetriebnahme der Pumpe:

1. Fahrzeugmotor einschalten
2. Fünf blaue Entwässerungshähne schließen
3. Alle Blindkupplungen entfernen
4. Schieber auf Tankbetrieb stellen
5. Pumpe starten,
gewünschte Drehzahl/ Pumpenausgangsdruck einstellen

Weitere Hinweise:

-  Beim Einsatz des Schnellangriff, Ausgangsdruck min. 6 bar
-  B-Schlauch vom Hydrant an die rote Fülleitung anschließen
-  Beim Einsatz von mehreren Strahlrohren reicht der Anschluss einer B-Leitung zum Füllen des Löschwassertanks ggf. nicht aus. Eine zweite Leitung muss dann über das Sammelstück angeschlossen werden!

Außerbetriebnahme der Pumpe:

1. Drehzahl zurück nehmen, anschließend Pumpe ausschalten
2. Schieber auf Saugbetrieb stellen
3. Löschwassertank füllen
4. Alle Blindkupplungen anbringen
5. Fünf blaue Entwässerungshähne öffnen

**Zum Füllen des Löschwassertanks nur Hydrantenwasser verwenden!
Vorrangig den 5m-B-Schlauch verwenden!**



Checkliste Pumpenbetrieb LF 10/6 Löschenrod

Wasserentnahme offenes Gewässer

Inbetriebnahme der Pumpe:

1. Fahrzeugmotor einschalten
2. Fünf blaue Entwässerungshähne schließen
3. Alle Blindkupplungen entfernen
4. Schieber bleibt in Saugstellung
5. Saugleitung ankuppeln
6. Pumpe starten,
gewünschte Drehzahl/ Pumpenausgangsdruck einstellen

Außerbetriebnahme der Pumpe:

1. Drehzahl zurück nehmen, anschließend Pumpe ausschalten
1. Alle Blindkupplungen anbringen
2. Fünf blaue Entwässerungshähne öffnen

**Zum Füllen des Löschwassertanks nur Hydrantenwasser verwenden!
Vorrangig den 5m-B-Schlauch verwenden!**